

RECYCLAGE DE LA BOMBONNE



Étape 1

Coucher la bonbonne vide sur le côté. Ouvrir la valve pour vider complètement le gaz.

Étape 2 :

Une fois la bonbonne complètement vidée de son gaz, percuter la pastille à l'aide d'un tournevis et d'un marteau (attention ne pas utiliser d'outil effectuant des étincelles)



Étape 3 :

La bonbonne dépressurisée peut-être jetée directement au recyclage feraille car il ne reste plus une goutte de colle ni de gaz à l'intérieur.



Étape 4 :

Avant de jeter la bonbonne, assurez-vous de bien avoir enlevé l'étiquette FEU + UN3501



01.34.86.48.48

contact@epdm.fr

www.epdm.fr



Votre
Partenaire
Étanchéité

**Ne jeter que des bombonnes
vides de colle et sans pression**